

太字はDMXアドレス

持込分電盤  
直×4  
or  
1φ3, 150A  
カムロック

LH下  
①②③④

LH上  
①②③④

DMX out

71  
72

舞台下  
①②  
69  
70

舞台下手袖  
コネクタ盤  
舞台下①②  
舞台下③④  
直回路×2  
DMX in  
DMX out

77・78

舞台床コレクタと舞台袖コネクタ盤の調光回路は共通

79・80

73  
74

舞台上手袖  
コネクタ盤  
舞台上①②  
舞台上③④  
直回路×2  
DMX in  
DMX out

75  
76

FR下手  
コネクタ盤  
直回路×2  
DMX out  
① 41  
② 42  
③ 43  
④ 44  
⑤ 45  
⑥ 各2口  
46

FR上手  
コネクタ盤  
直回路×2  
DMX out  
① 41  
② 42  
③ 43  
④ 44  
⑤ 45  
⑥ 各2口  
46

客席下手  
直回路×2  
DMX in  
DMX out

客席上手  
直回路×2  
DMX in  
DMX out

直回路はすべて30A C型  
調光回路はすべて20A C型

調光室