



下手奥上手奥コネクター盤共通
 Mic①②SP①②
 LAN(DantePri・Sec)
 音響電源100V*2
 接地アース

下手奥
コネクター盤

上手奥
コネクター盤

持込
電源盤

舞台床Mic⑦⑧
 舞台床SP⑤⑥

舞台床Mic⑨⑩
 舞台床SP⑦⑧

舞台袖
操作架
舞台床Mic①②
舞台床SP①②

舞台床Mic⑤⑥
 舞台床SP③④

ロビーMic①②

下手袖
コネクター盤

舞台床
Mic③④

上手袖
コネクター盤

下手袖コネクター盤
 16chマルチ(A)(B)(C)(メス)
 スピコン*4
 ステージSP下手OUT
 LAN(DantePri・Sec)
 LAN*2
 同軸*2
 インカムA/B・A・B
 音響電源平行3P*2
 音響電源C30A*4

上手袖コネクター盤
 16chマルチ(A)(B)(メス)
 スピコン*4
 ステージSP上手OUT
 LAN(DantePri・Sec)
 LAN*2
 同軸*2
 インカムA/B・A・B
 音響電源平行3P*2
 音響電源C30A*4

キャットウォーク
Mic①②

キャットウォーク
Mic③④

客席
コネクター盤

客席コネクター盤
 16chマルチ(C)(D)
 LAN(DantePri・Sec)
 LAN*2
 インカムA/B・A・B
 音響電源100V*2

PA室
Mic①②

調光室
Mic①②

16000

(客席:全段使用)

0
1
2
3
4
5 M

16000